

POWER SW

PROCASE

LCC303/304 圖說：

LCC303/304 零件詳細

項目	名稱	備註	項目	名稱	備註
1	上蓋 COVER		8	5.25″軟碟 FLOPPY DISK	
2	本體 CASE SUPPORT		9	3.5″軟碟 FLOPPY DISK	
3	電源供應器 POWER SUPPLY		10	喇叭 SPEAKER	
4	前板 FRONT PANEL		11	六角螺絲 SCREW (M3×6)	or #6 32T
5	前板 FRONT PANEL		12	六角螺絲 SCREW (M3×6)	
6	轉接卡 BUS CARD		13	六角螺絲 SCREW (M3×6)	
7	基板 BASE CARD				

LCC303/304 配線詳細

- TURBO SW



- RESET SW



- POWER LED



- TURBO LED



- HDD LED



- KEYBOARD